

EVOLUTION

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA MEJORES RESULTADOS

- Cuando realice tareas de mantenimiento en húmedo, utilice siempre la señalización adecuada y prohíba el tráfico hasta que el suelo esté completamente seco.
- No lave en húmedo, ni friegue a máquina, ni decapado el suelo durante al menos cuatro días después de la instalación. Esto es para evitar que el exceso de humedad interfiera con la unión adhesiva y/o los tratamientos de las juntas.
- No utilice cantidades excesivas de líquido durante el mantenimiento.
- No utilice almohadillas marrones o negras, cepillos equivalentes o cepillos de cerdas duras y muy abrasivos en los suelos.
- Si es necesario desplazar sobre el suelo algún aparato o instalación pesada sobre ruedas o plataformas rodantes, el suelo debe protegerse con contrachapado de 1/4" o más grueso, tableros duros u otros paneles de contrapiso. Si se están realizando otros trabajos en el lugar, considere la posibilidad de utilizar una cubierta protectora, como papel Kraft liso sin teñir, para evitar daños en el nuevo suelo.

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN INICIAL

1. Barra, pase la mopa o aspire a fondo el suelo para eliminar todo el polvo suelto, la suciedad, la arenilla y los residuos.
2. Elimine cualquier residuo de adhesivo seco con un paño blanco limpio humedecido con alcohol mineral, siguiendo cuidadosamente las advertencias del envase.
3. Pase una franela húmeda por el suelo con una solución detergente neutra (pH 6 a 8) debidamente diluida.
4. Si es necesario, friegue el suelo a máquina con una solución detergente neutra debidamente diluida y el estropajo adecuado (rojo para un fregado ligero, azul/verde para un fregado en profundidad) o cepillos equivalentes.

MANTENIMIENTO RUTINARIO

1. Barra, pase la mopa o aspire el suelo a diario para eliminar el polvo, la suciedad, la arenilla y los residuos que puedan dañar el suelo y quedar adheridos a la superficie.
2. Pase la mopa cuando sea necesario. Cualquier derrame debe limpiarse inmediatamente.
3. Pase la franela húmeda por el suelo de forma regular o diaria, dependiendo del nivel de tráfico y suciedad del espacio. Utilice una solución detergente neutra debidamente diluida.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

- Cuando sea necesario, friegue el suelo a máquina con una solución de detergente neutro debidamente diluida y el estropajo adecuado (rojo para un fregado ligero, azul/verde para un fregado en profundidad) o cepillos equivalentes.
- Aclare a fondo todo el suelo con agua limpia. Elimine el agua del aclarado y deje que se seque completamente.
- En función de la opción de mantenimiento seleccionada anteriormente, realice una de las siguientes acciones:
 - Si el mantenimiento se realiza con la opción de abrillantado y queda una base suficiente (de 3 a 5 capas) de abrillantador, pula, pulverice o abrillante para restaurar el brillo. Si es necesario, se pueden aplicar capas adicionales de abrillantador en este momento.
 - Si se mantiene con la opción de pulido con pistola, pulir con una máquina rotativa (175 a 600 rpm) con la almohadilla adecuada y la solución de pulido con pistola. A continuación, se puede pulir en seco con una almohadilla blanca.
 - Si se mantiene con la Opción de Pulido en Seco, pulir en seco (máximo 1500 rpm) con la almohadilla adecuada hasta conseguir el brillo deseado. Si se desea un mayor brillo, se recomienda la aplicación de un acabado de suelo adecuado.