

LOSETA VINÍLICA

RECOMENDACIONES GENERALES:

- La frecuencia de limpieza y mantenimiento depende del sistema aplicado y del uso del sitio.
- Recuerde que la limpieza frecuente mejora el aspecto del piso, aumenta la durabilidad y reduce el costo de mantenimiento.
- El uso de una alfombra de por lo menos 2 pasos en la entrada del ambiente es recomendado para eliminar en hasta 80% el residuo de tráfico.
- No utilice disolventes ni derivados del petróleo para la limpieza o eventual remoción de manchas.
- La limpieza debe realizarse siempre con detergente neutro, ya que otros tipos de productos de limpieza atacan la superficie del piso.
- Recomendamos el uso de ruedas de poliuretano con base plana en muebles, ya que otros tipos de ruedas pueden dañar la superficie.
- Proteja los pies del mueble con fieltro y evite arrastrarlos durante desplazamiento, ya que pueden dañar la superficie del piso.
- La aplicación de cera sobre las losetas de vinil es obligatoria. Este procedimiento, además de aportar brillo y una mayor protección a la superficie del piso, facilita la limpieza diaria y periódica.

LIMPIEZA INICIAL DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN:

Para permitir que el adhesivo se seque por completo, realice la limpieza inicial del piso solo 7 días después de la instalación.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANUAL:

- Barrer el piso con un trapeador o una escoba de pelo.
- Limpiar el piso con detergente neutro diluido en agua.
- Friegue el piso en las zonas más sucias con una escoba suave o una esponja y, si hay manchas localizadas difíciles de eliminar, utilice un removedor neutro.
- Enjuague con un paño limpio y una escobilla de goma o un Mop-agua y deje secar completamente.
- Aplique cuatro capas de cera acrílica con Mop - cera, de manera uniforme, dejando secar al menos 30 minutos entre cada capa. Después de la última capa, espere al menos dos horas y asegúrese de que el piso esté completamente seco antes de liberar el sitio al tráfico.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MECANIZADA:

- Barrer con un trapeador o una escoba de pelo.
- Lavar el piso con detergente neutro diluido en agua, utilizando un pulidor y un disco rojo Ruby 3M.
- Recoger el agua con una aspiradora líquida o enjuagar el piso con agua limpia y un Mop-agua.
- Aplicar cuatro capas de cera acrílica con Mop-cera, de manera uniforme, dejando secar al menos 30 minutos entre cada capa. Después de la última capa, espere al menos dos horas y asegúrese de que el piso esté completamente seco antes de liberar el sitio al tráfico.
- Opcional: después del secado, pulir con pulidora y disco blanco.

MANTENIMIENTO DIARIO Y PERIÓDICO DEL MANUAL:

- Barrer el piso con un trapeador o una escoba de pelo.
- Limpiar el piso con detergente neutro diluido en agua, utilizando un paño y una escobilla de goma o un Mop-agua;
- Para quitar la cera vieja, use un removedor neutro diluido en agua, usando un limpiador tipo LT con una base de espuma abrasiva - después de este paso, es necesario volver a aplicar cuatro capas de cera acrílica.
- Para restaurar la cera existente, aplicar una o dos capas de cera acrílica con una Mop-cera o escobilla de goma y un paño limpio, dejando secar al menos 30 minutos entre cada capa. Después de la última capa, espere al menos dos horas y asegúrese de que el piso esté completamente seco antes de liberar el sitio al tráfico.

MANTENIMIENTO MECANIZADO DIARIO Y PERIÓDICO:

- Barrer el piso con un trapeador o una escoba de pelo.
- Lavar el piso con detergente neutro diluido en agua, utilizando un pulidor y un disco rojo Ruby 3M.
- Para quitar la cera vieja, use un removedor neutro diluido en agua, usando un disco negro - después de este paso, es necesario volver a aplicar cuatro capas de cera acrílica.
- Para restaurar la cera existente, aplicar una o dos capas de cera acrílica con una Mop-cera o escobilla de goma y un paño limpio, dejando secar al menos 30 minutos entre cada capa. Después de la última capa, espere al menos dos horas y asegúrese de que el piso esté completamente seco antes de liberar el sitio al tráfico.
- Opcional: pulir según la intensidad del tráfico local con una máquina pulidora y disco blanco o técnica de pulido con spray.