

## Método de mantenimiento

### *Piso conductivo*

---

#### 1. Propósito

- ① Eliminar la decoloración de la cera desgastada.
- ② Eliminar el exceso de capas de cera.
- ③ Lograr la apariencia deseada cuando el trapeado, el pulido por aspersión o el recubrimiento de cera no pueden lograrlo.

#### 2. Antes de proceder al desmontaje

- ① Bloquear la zona que se va a decapar.
- ② Elimine el polvo y la suciedad con una fregona y/o una aspiradora.
- ③ Elimine todas las manchas de goma o costras secas en el suelo con el uso de una espátula.

#### 3. Decapado

- ① Mezclar un producto de limpieza como recomienda el fabricante del mismo.
- ② Empapar una fregona en la solución limpiadora y aplicar la solución limpiadora al suelo trabajando en una zona de 2 m x 2 m a la vez.
- ③ Deje que la solución se asiente durante 10 a 15 minutos, hasta que la solución de limpieza se filtre en el suelo.
- ④ Utilice una máquina pulidora con una almohadilla fina para eliminar la capa de cera vieja.
- ⑤ Utilice un recogedor para eliminar los materiales despojados.
- ⑥ Aclare el suelo con una fregona limpia empapada en agua limpia.
- ⑦ Secar la fregona y aplicar una nueva capa de cera.

### CONSEJOS Y SUGERENCIAS PARA ELIMINAR LAS MANCHAS

#### Óxido

Aplicar un producto antioxidante o ácido oxálico. Aclare a fondo.

#### Grasa alimentaria/pinta/bolígrafo/rotulador/grasa pesada (alquitrán)

Aplicar un disolvente como Essence C o White Spirit. Frote con el producto sin diluir y aclare con abundante agua.

#### Marcas de goma/marcas de zapatos

Aplicar un detergente alcalino (como Dynatech Trophy) sobre las marcas de zapatos. Dejar actuar durante 5 minutos. Frotar

#### Goma de mascar

Utiliza un spray congelador para endurecer el chicle, y luego retíralo con una espátula de plástico (los sprays congeladores pueden comprarse a los fabricantes de productos de limpieza o en las farmacias)