



**Equipo de mantenimiento en húmedo**  
Espanja no abrasiva

Utilice espuma de jabón neutral y agua tibia. Enseguida limpie con agua y permita que la tela se seque.

*El productor no recomienda lavar las telas ya que esto podría provocar un decrecimiento substancial de la vida útil de la tela. Sin embargo, si se necesita lavar en máquina siga el siguiente procedimiento del Instituto Internacional del Cuidado de Telas.*

*Lave y limpie de acuerdo al procedimiento para lavar las telas de recubrimiento sintético con temperaturas que no excedan los 100°F.*

*Extraiga el agua con un extractor centrífugo.*

*Seque en una secadora de vapor (no de gas) a 120°F. máximo. Para adaptar, utilice artículos adecuados, seque sin calor o aire caliente. **NO PLANCHE.***

**La cortina AEI HEALTH CURTAIN puede ser limpiada en su propio lugar. Cualquier mancha o suciedad que se acumule en la superficie de las telas debe ser removida periódicamente para mantener un aspecto agradable y novedoso.**

*Los limpiadores de vinilo comunes o los cepillos de cerdas suaves pueden ser usados para remover la suciedad o las manchas. El polvo seco puede requerir ser humedecido previamente para retirarlo. No use limpiadores ásperos o solventes.*

*Todas las características especiales de las telas están completamente garantizadas durante la vida útil de la cortina.*

Operación	Nivel de agua	Tiempo	Temperatura máxima	Requerimientos
1ra espuma	Alto	5 Minutos	100° F	Alcalino
2da espuma	Alto	10 Minutos	100° F	Jabón Neutral y Alcalino
1er enjuague	Alto	3 Minutos	100° F	Agua
2do enjuague	Alto	3 Minutos	100° F	Amargar a p.h. 5.0